

### MAGYAR

#### Az elemcsomag üzembehelyezése

##### Az elemcsomag behelyezése és cseréje:

1. Vegye ki az övcsíptetőt úgy, hogy a csíptető zárját felengedi és felfelé csúsztatja.
2. Húzza le az ELEMARTÓ AJTAJÁNAK ZÁRÓFÜLÉT, és vegye le az elemtartó fedelét.
3. Helyezze be a Újratölthető NiMH elemcsomagot (alkatrészszám: FA-BP) az elemcsomagon feltüntetett utasításoknak megfelelően.
4. Helyezze vissza az elemtartó fedelét és az övcsíptetőt.



#### Az elemcsomag töltése

Az Ön microTALK® rádió adóvevőjéhez két (2) NiMH elemcsomag (alkatrészszám: FA-BP) és egy két-csatlakozós asztali gyorstöltő tartozik (alkatrészszám: PA-CD). Továbbá ha szükséges, egy UK-kompatibilis csatlakozódugót is mellékelünk.

Az Ön két-csatlakozós asztali gyorstöltője képes újratölteni:

- a. Egy (1) készüléket (ha az elemcsomag az elemtartóban van) és egy (1) elemcsomagot, a mellékelt elemcsomagtartót használva a készülék töltőérintkezőjével.
- b. Két (2) készüléket (ha az elemcsomag az elemtartóban van).
- c. Két (2) elemcsomagot a mellékelt elemcsomagtartót használva a készülék töltőérintkezőjével.

A mellékelt újratölthető NiMH elemcsomagot (alkatrészszám: FA-BP) teljesen fel kell tölteni, mielőtt először használja microTALK® rádió adóvevőjét.

**MEGJEGYZÉS:** Becsült működési idő teljes feltöltéssel: 15 óra.

Ezt az újratölthető elemet újra kell hasznosítani vagy megfelelően elhelyezni, minden ide vonatkozó törvény

betartásával. Tilos háztartási szemétként kidobni.

**MEGJEGYZÉS:** Ne dobja az elemeket tűzbe, és ne tegye ki hőnek. Felrobbanhatnak.

#### Az újratölthető NiMH elemcsomag újratöltése a készülékben:

1. Csatlakoztassa a TÁPKÁBELT a töltőalaphoz és dugja be egy hálózati csatlakozójzatba. (Igény szerint UK-kompatibilis csatlakozódugót mellékelünk.)
2. Helyezze a újratölthető NiMH ELEMCSOMAGOT (alkatrészszám: FA-BP) az elemtartóba (lásd „Az elemcsomag behelyezése”).
3. Helyezze a KÉSZÜLÉKET a töltőalapra.



A TÖLTÉS fényjelzés a töltőalapon azt jelzi, hogy a készüléket megfelelően helyezték a töltőbe.

A teljes töltés körülbelül három (3) óráig tart. A készüléket korlátlan ideig a töltőben hagyhatja.

Javasolt, hogy a rádióját tartsa kikapcsolva a töltés idején.

**FIGYELMEZTETÉS:** Csak a NiMH elem, FA-BP csomag tölthető újra.

#### Az újratölthető NiMH elemcsomag újratöltése:

1. Csatlakoztassa a TÁPKÁBELT a töltőalaphoz és dugja be egy hálózati csatlakozójzatba. (Igény szerint UK-kompatibilis csatlakozódugót mellékelünk.)
2. Helyezze az ELEMCSOMAGTARTÓT a rádió töltőérintkezőbe.
3. Helyezze a újratölthető NiMH ELEMCSOMAGOT (alkatrészszám: FA-BP) a töltőalapba úgy, hogy a fém érintkezők a töltőállvány hátulja felé nézzenek.



A TÖLTÉS fényjelzés a töltőalapon azt jelzi, hogy megfelelően helyezte be a újratölthető NiMH elemcsomagot (alkatrészszám: FA-BP) a töltőbe.

A teljes töltés körülbelül három (3) óráig tart. A készüléket korlátlan ideig a töltőben hagyhatja.

**FIGYELMEZTETÉS:** Csak a NiMH elem, FA-BP csomag tölthető újra.

